

## Programmatie codeklavier “B”

**Stap 1:** Codeklavier opzetten. Toets ‘M’ ingedrukt houden. Lichtjes beginnen te branden.

**Stap 2:** Het begincijfer van de code instellen op de motor zelf (bijvoorbeeld getal ‘1’). Dit is dezelfde procedure als het instellen van een handzender, in plaats van de handzendertoets wordt dan een cijfer van het codeklavier ingesteld (zie:

<https://www.matrixdoors.be/technische-info-handleidingen>).

**Stap 3:** Het cijfer ‘1’ dient nu als code voor het bedienen van de poort. Om deze te veranderen naar de gewenste code (bijvoorbeeld ‘1234’): P-1-P-1234-P => nu is de code ‘1234’ ingesteld om de poort te bedienen.

## Veranderen van de code

P – oude code – P – nieuwe code – P (begincijfer van de nieuwe code dient hetzelfde te zijn dan die van de oude code).

Proficiat, U bent een volleerd technicus!

---