

## Programmatie handzender Toro motor



**Stap 1:** Lokaliseer de sturingskast van de motor.

**Stap 2:** Lokaliseer de programmeertoets (witte knop met 'CODE').

**Stap 3:** Druk 1x op de programmeertoets (rood lichtje zal beginnen branden).

**Stap 4:** Druk op de handzender toets die moet ingesteld worden. Druk vervolgens nogmaals op de handzender toets. Nu is de handzender ingesteld.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!

---