

Programmatie handzender op externe ontvanger



Stap 1: Localiseer de externe ontvanger (in de drukknopkast van de motor).



Stap 2: Localiseer de programmeertoets (linkse knopje met de letters "SW" erboven).

Stap 3: Druk 1x op de programmeertoets met een dun staafje (rood lichtje zal beginnen branden).

Stap 4: Druk binnen de 10 sec. op de handzendertoets die moet ingesteld worden. Het rood lichtje zal beginnen knipperen en daarna uitdoven. Nu is de handzender ingesteld.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
