

Vervangen batterijen codeklavier 'B'



Stap 1: Verwijder het middelste plastic afdekplaatje waar geen cijfers/letters opstaan. Hiervoor is geen materiaal nodig.



Stap 2: verwijder de schroef die onder dit afdekplaatje zit met een kruis schroevendraaier en neem het codeklavier van de wandhouder.



Stap 3: Verwijder de schroeven aan de achterkant van het codeklavier zodat achterkant en voorkant van elkaar gescheiden worden.



Stap 4: Vervang de batterij bovenaan het codeklavier (type batterij = CR123A).

Stap 5: Bevestig voor- en achterkant terug aan elkaar en bevestig het codeklavier terug aan de wandhouder.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
