



## Wijzigen code Toro codeklavier

**Stap 1:** 0 ingedrukt houden en terwijl 1x op de linkse pijltoets drukken.

**Stap 2:** 0 loslaten.

**Stap 3:** De huidige code indrukken en vervolgens op de linkse pijltoets.

**Stap 4:** Nieuwe code indrukken en vervolgens op de linkse pijltoets.

**Stap 5:** Nogmaals de nieuwe code indrukken en vervolgens op de linkse pijltoets. Nu is de nieuwe code ingesteld.

Voor de code verbonden aan het rechtse pijltje dienen dezelfde stappen gevolgd te worden, maar dan door de rechtse pijltoets te gebruiken.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!

---