

Programmatie T2 codeklavier

Standaard zit op het codeklavier de code 11 ingesteld bij de linkse pijltoets en code 33 bij de rechtse pijltoets. Om deze te doen werken moet dit nog wel aangeleerd worden op de motor zelf volgens onderstaande stappen.



Stap 1: Lokaliseer de sturingskast van de motor.



Stap 2: Haal het deksel met het TORO logo van de motor.

Stap 3: Lokaliseer de programmeertoets (rode knop met 'CODE').

Stap 4: Druk 1x op de programmeertoets (rood lichtje zal beginnen branden).

Stap 5: Druk de code '11' in gevolgd door de linkse pijltoets. Druk vervolgens nogmaals de code '11' in gevolgd door de linkse pijltoets. Nu kan de poort bediend worden door 11 in te drukken gevolgd door de linkse pijltoets.

Indien u ook een tweede code wenst in te stellen dient dezelfde procedure gevolgd te worden met code '22' en de rechtse pijltoets.

Vervolgens kan de code gewijzigd worden in eender welke combinatie tot 8 cijfers volgens de stappen in het document 'wijzigen code T2 codeklavier'.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
