


Programmatie Drukknop Toro motor



Stap 1: Lokaliseer de sturingskast van de motor.



Stap 2: Haal het deksel met het TORO logo van de motor.

Stap 3: Lokaliseer de programmeertoets (rode knop met 'CODE').

Stap 4: Druk 1x op de programmeertoets (rood lichtje zal beginnen branden).

Stap 5: Druk op de drukknop toets die moet ingesteld worden. Druk vervolgens nogmaals op de drukknop toets. Nu is de drukknop ingesteld.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
