

Programmatie handzender op externe ontvanger

Toro



Stap 1: Lokaliseer de externe ontvanger (in de drukknopkast van de motor).

Stap 2: Lokaliseer de programmeertoets (witte bol op de ontvanger met 'learn button' eronder).

Stap 3: Druk 1x op de programmeertoets (rood lichtje zal beginnen branden).

Stap 4: Druk op de handzendertoets die moet ingesteld worden. Druk vervolgens nogmaals op de handzendertoets. Nu is de handzender ingesteld.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
