

Vervangen batterijen codeklavier 'Toro'



Stap 1: Verwijder het plastic afdekplaatje (blauw of zwart) via de uitsparing onderaan.



Stap 2: Verwijder het codeklavier van de wandhouder door de 2 inbusschroeven los te maken.



Stap 3: Verwijder het afdekplaatje van de batterijen met bijvoorbeeld een muntstuk.



Stap 4: Vervang de 2 platte ronde batterijen van het codeklavier (type = CR2032).

Stap 5: Bevestig het afdekplaatje van de batterijen opnieuw, plaats het codeklavier terug op de wandhouder en plaats het afdekplaatje terug over de cijfers.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
