

Wijzigen code T2 codeklavier

Stap 1: Druk op de < knop tot je een lange pieptoon hoort, het signaallampje in de linkerbovenhoek knippert.

Stap 2: Voer de oude code in en druk op de < knop om te bevestigen.

Stap 3: Voer de nieuwe code van 1-8 cijfers in en druk op de < knop om te bevestigen, het signaallampje in de linkerbovenhoek knippert.

Stap 4: Voer de nieuwe code opnieuw in en druk op de < knop om te bevestigen.

Stap 5: Nogmaals de nieuwe code indrukken en vervolgens op de linkse pijltoets. Nu is de nieuwe code ingesteld.

Voor de code verbonden aan de knop > dienen dezelfde stappen gevolgd te worden, maar dan door de > knop te gebruiken.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
