

## Wissen geheugen MP12 Motor



**Stap 1:** Localiseer de sturingskast van de motor.



**Stap 2:** Ga rechts van de sturingskast staan (met gezicht richting de poort) waar de verschillende sturingsknoppen zich bevinden.



**Stap 3:** Localiseer de programmeertoets (blauw knopje, zie foto).

**Stap 4:** De programmeertoets 25 sec. ingedrukt houden. Wanneer de rode lichtjes terug uitgedoofd zijn is het geheugen gewist.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!

---