

Programmatie handzender MP1 Motor



Stap 1: Localiseer de sturingskast van de motor.



Stap 2: Neem het wit, plastic kapje van de sturingskast (handmatig, geen gereedschap nodig).



Stap 3: Localiseer de programmeertoets (blauw knopje, zie foto).

Stap 4: Druk 1x op de programmeertoets (rood lichtje zal beginnen branden).

Stap 5: Druk binnen de 10 sec. op de handzendertoets die moet ingesteld worden. Het rood lichtje zal beginnen knipperen en daarna uitdoven. Nu is de handzender ingesteld.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
